

Nødllys Kombi Utenpål. IP65

6613770

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 2.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.




Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. N, L og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Innstillinger for funksjon og lystid gjøres på dipswitchene ved siden av batteritilkoblingen.
Fabrikkinnstilling er 1time etterlys og markeringslys/mantained function/konstantlys.
 - *Merk at innstillingene for etterlys og funksjon må gjøres uten nettspenning og batteri tilkoblet. Gjøres ikke dette vil ikke satte innstillinger være gjeldene før kretskortet er spenningsløst
- Koble til batteriet på kretskortet.
- Monter pliktogrammer på innsiden av lokket. Og monter lokket på armaturen. Pass på at alle 6 festepunkter er kneppet helt på for å opprettholde IPgraden.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.
- Oppladingstiden for batteriet er 24 timer.

Funksjoner

- Selvtestfunksjon
- Pliktogrammer som monteres enkelt på innsiden av glasset
- Kan fungere som både lede og markeringslys

Innstillinger Dipswitcher

Operation mode	Dip Switch Positions	Duration time	Dip Switch Positions
Non_ Maintained Lys ved spenningsutfall		1h	
Maintained Lys alltid på (Fabrikkinstilling)		3h	

Led-indikasjoner

LED-indikasjon			Status	Kommentar
Grønn	Gul	Rød		
Fast grønn	Av	Av	System OK, batteriet er fulladet	
1s på – 1s Av	Av	Av	System OK, batteriet lades	
1s på – 1s Av	1s på – 1s Av	Av	Oppstartskontroll	
Av	Av	1s på – 1s Av	Funksjonstest pågår	Kontroller åpen krets / kortslutning / LED-feil
Av	1s på – 1s Av	Av	Varighetstest pågår	Kontroller LED åpen krets / kortslutning / LED-feil / batterifeil
Fast grønn	Av	Fast rød	LED-feil	LED åpen krets / kortslutning / LED-feil / batterifeil
Fast grønn	Fast gul	Av	Batterifeil	Batteriet feilet testen, batteriet er defekt eller har feil spenning
Fast grønn	Fast gul	Fast rød	LED-feil og batterifeil	
Av	Av	Av	Nøddrift	Batteridrift

Selvtest

Funksjonstest

- Starter en 5 sekunders nøddriftstest når testbryteren trykkes.
- Kjører automatisk en 5 sekunders funksjonstest hver uke.

Varighetstest

- Starter automatisk en 1/3timers (ihht innstilling) nøddriftstest etter at nytt batteri er fulladet (24 timer).
- Kjører automatisk denne nøddriftstesten hver 52. uke.