

Nødllys Markering Utenpål. 30M 3 Timer

6613771

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 2.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter tak/veggbrakett med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. N, L og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Innstillinger for funksjon gjøres på dipswitchene ved siden av batteritilkoblingen. Fabrikkinnstilling er 3timer etterlys og markeringslys/maintained function/konstantlys med selvtest.
 - *Merk at innstillingene for funksjon må gjøres uten nettspenning og batteri tilkoblet. Gjøres ikke dette vil ikke satte innstillinger være gjeldene før kretskortet er spenningsløst
- Koble til batteriet på kretskortet.
- Monter pliktogrammer. Koble spenningstilførselen med hurtigpluggen. Og monter armaturen ved å skyve den opp i tak/veggbraketten.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.
- Oppladingstiden for batteriet er 24 timer.

Funksjoner

- Selvtestfunksjon
- Pliktogrammer som monteres enkelt på utsiden av glasset

Innstillinger Dipswitcher

1	2	Test mode	Operation mode	
-	-	Self-test	Non_ Maintained	
ON	-	Manual		
	ON	Self-test	Maintained	
ON	ON	Manual		

*Fabrikkinstilling markert

Led-indikasjoner

LED-indikasjon	Status	Kommentar
Konstant grønn	System OK	Nettdrift (AC), batteri lader / fulladet (Idriftsettingstest fullført)
Raskt blinkende grønn (0,1 s på – 0,1 s av)	Funksjonstest pågår (testknapp / ukentlig test)	Test av nødmodkoblingsfunksjon
Sakte blinkende grønn (1 s på – 1 s av)	Varighetstest pågår (idriftsetting / årlig test)	Nødtid 3 timer (gjelder kun i selvtest modus)
Sakte blinkende rød (1 s på – 1 s av)	Batterifeil	Batteriet har ikke bestått testen / batteri defekt / feil batterispenning / batteritemperatur utenfor tillatt område
Konstant rød	Lastfeil	LED åpen krets / LED kortslutning / LED-feil
Blinkende rød (0,1 s på – 0,1 s av)	Driverfeil	Driverfeil
Grønn og rød av	Nøddrift	Batteridrift

Selvtest

Igangkjøringstest

- Ved første tilkobling av nettspenning og batteri indikeres status med sakte grønn blinking (1 s på – 1 s av). Batteriet lades i 24 timer, deretter startes en 3-timers varighetstest. Når idriftsettingstesten er fullført, vises status med konstant grønt lys.

Funksjonstest

- Starter en 5 sekunders nøddriftstest når testbryteren trykkes.
- Kjører automatisk en 5 sekunders funksjonstest hver uke.

Varighetstest

- Kjører automatisk 3 timers nøddriftstesten hver 52. uke.

Merk:

- I nødmodus, dersom armaturen er i drift i ≥ 36 timer, vil batteriet bli overutladet. Ved ny påslag av spenning vil idriftsettingstesten bli kjørt på nytt.

Reset

- Slå bryteren AV/PÅ 5 ganger innen 8 sek etter oppstart, vent 30–60 sek, slå AV/PÅ 5 ganger igjen innen 8 sek. Deretter lading i 24 t og automatisk 3 t varighetstest. (Sakte blinkende grønn mens det pågår (1 s på – 1 s av)).