

Desk 13-40 Nedhengt Hvit Snordim/DALI

3253507

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.



Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Front fjernes enklest ved hjelp av medfølgende sugekopp.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
 - Nedhengt i wire kan man bruke skruer eller medfølgende t-profilhimlingsfeste
 - Utenpåliggende i tak, husk da å koble fra opplys
- Koble til ledere og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Juster fargetemperatur og lumenpakke etter behov. Se forklaring lenger nede.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Funksjoner

- Armaturen er fra fabrikk koblet opp som snordimbar. Men den er utstyrt med en dali-dimbar driver, som enkelt kobles om inne i armaturhuset ved å koble om de to hurtigkoblingene bort fra snorbryteren og inn på dali sløyfen.
 - Hvis dette gjøres vil snordimfunksjonen være deaktivert. Den kan da trekkes inn i armaturet eller på andre måter gjøres utilgjengelig fra sluttkunde for å forhindre misforståelser.
- Armaturen har egen bryter for endring av fargetemperatur inne i armaturen. Denne bryteren kan også brukes for å skru av Opp eller Nedlyset hvis ønskelig. Da setter man bryteren i midterste posisjon.
- Forklaring av merking på brytere: WW= Varmhvit(3000K)/CW= Kaldhvit (4000K).
- OBS!! Ikke juster på fargetemperatur med spenning på LEDchipen. Da dette kan skade dem.



This product contains a light source of energy efficiency class **C**.